



## Boden-Fluter

Грунтовый термокабель  
мощность 4 ватт  
с трансформатором 230/24В

Внимательно прочтите предлагаемую инструкцию

### Рекомендации по безопасности



- Прибор устанавливайте в месте, удалённом на безопасное расстояние от водяных брызг
- Грунтовые термокабели работают с безопасным минимальным напряжением 24 вольт. Они должны эксплуатироваться только с DENNERLE- трансформаторами. Прямое подключение в сеть разрушает термокабель и может вызвать пожар



- При установке прибора предусмотрите наличие свободного доступа к розетке
- Прибор применяйте только в помещениях с обычными условиями загрязнения
- Позаботьтесь о постоянном охлаждении. Прибор не закрывайте и не открывайте
- Все кабели, выходящие из аквариума, и сетевой кабель прибора должны иметь сливную петлю, чтобы вода, стекающая с них, не попадала в прибор или в штепсельную розетку.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед проведением работ по уборке аквариума все приборы, находящиеся в аквариуме, должны быть обесточены, вилки вынуты из розеток
- Если повреждён сетевой кабель прибора, его следует заменить. Замена должна производиться только специалистами фирмы-изготовителя, её сервисной службы или другими лицами, имеющими соответствующую квалификацию
- Перед погружением рук в аквариумную воду всегда выключайте из сети все находящиеся там приборы.

### Как правильно обустроить Ваш аквариум:

1. Уложите грунтовый термокабель петлями на дно Вашего аквариума. Маркированное кольцо указывает на расположение термокабеля. Оба конца остаются во время эксплуатации термокабеля холодными.
2. Концы кабеля вставьте в соединительные клеммы трансформатора и закрутите (полярность произвольная)
3. Питательный грунт DEPONIT-Mix равномерно распределить по дну аквариума поверх термокабеля, не сдвигая его.
4. Тщательно промойте гравий Kristall-Quarzkies и равномерным слоем распределите его поверх питательного грунта DEPONIT-Mix.
5. Рассыпьте сверху тёмный гравий и декорируйте дно аквариума камнями, корягами или художественной керамикой.

Много полезной информации и интересных предложений по украшению аквариума Вы найдёте в справочнике DENNERLE «Система для великолепного аквариума»

Примечание: Во время эксплуатации грунтового термокабеля Boden-Fluter температура воды в аквариуме ёмкостью 60 л на 2°С выше температуры воздуха в помещении.

### Полезные аксессуары:

1668 Присоска с клеммами для закрепления 4-ваттного термокабеля Boden-Fluter на дне аквариума. 10 штук



Интернет-магазин Арована

[www.Arowana-im.com.ua](http://www.Arowana-im.com.ua)

Телефон/факс: 0-5662-4-55-4

Телефон: 0-50-48-220-66

ICQ: 48-220-69