



Интернет-магазин Арована

www.Arowana-im.com.ua

Телефон/факс: 0-5662-4-55-4

Телефон: 0-50-48-220-66

ICQ: 48-220-69



Crystal-Line

CO₂-Diffusor

Высокопроизводительный компактный прибор для подачи углекислого газа в любой аквариум

Меры предосторожности

Стеклянные приборы требуют бережного отношения. Осколки стекла могут поранить. Хранить в недоступном для детей месте.

Благодарим за покупку этого высококачественного прибора для аквариума от DENNERLE. Чтобы прибор работал с большой эффективностью, соблюдайте предлагаемую инструкцию. DENNERLE желает Вам успехов!

1. Принцип действия диффузора

Диффузор распыляет CO₂ на тысячи мельчайших пузырьков. Благодаря этому многократно увеличивается контактная поверхность между CO₂ и аквариумной водой и углекислый газ легко растворяется в ней.

Диффузоры Crystal-Line CO₂-Diffusor могут работать в составе всех имеющихся в продаже CO₂-систем. Мини-модели диффузора предназначены для аквариумов ёмкостью до 125 л, а макси-модели диффузора - для аквариума ёмкостью до 250 л.

2. Монтаж

При монтаже шлангов следует обратить внимание на следующие моменты:

- Для непосредственного подсоединения к стеклянным CO₂-приборам серии Crystal-Line должны использоваться только мягкие шланги типа Crystal-Line CO₂-Schlauch.
- Клемма для подсоединения шланга на стеклянном CO₂-приборе должна быть слегка влажной, CO₂-шланг навинчивать на неё следует крайне осторожно. Шланг навинчивается значительно легче, если конец шланга перед этим окунуть в горячую воду.
- Никогда не вытягивайте шланг – осторожно снимайте. Прочно сидящие или затвердевшие CO₂-шланги осторожно разрезать острым ножом в продольном направлении.



1. Касается только моделей Diffusor-Topf Mini/Maxi: ниппель присоски слегка смочить и присоску осторожно насадить (1)



2. Подсоединить шланг, подающий CO₂ (2)



3. В аквариуме выбрать место с интенсивным движением воды. Место к тому же должно находиться в как можно более тёмной зоне, чтобы избежать обрастания прибора водорослями. Диффузор в вертикальном положении укрепить присосками в аквариуме как можно глубже. (3)

4. На игольчатом клапане редуктора установить требуемое количество CO₂, которое должно подаваться в аквариум. Не забывайте соблюдать при этом инструкции к другим компонентам Вашей CO₂-системы.

3. Правильное количество CO₂

Для аквариума с пышной растительностью DENNERLE рекомендует уровень содержания CO₂ от 20 до 25 мг/л. Однако, так как требуемое количество пузырьков в минуту зависит от многих факторов, для каждого аквариума следует устанавливать требуемое количество CO₂ индивидуально.

Основное правило установки количества CO₂: начните с установки 10 пузырьков в минуту из расчёта на 100 л аквариумной воды, то есть для 200-литрового аквариума, например, нужно установить $2 \times 10 = 20$ пузырьков в минуту. Регулярно контролируйте подачу CO₂ и уровень содержания CO₂ в аквариуме, а также регулируйте подачу углекислого газа.

Подсказка от DENNERLE:

Проще всего измерять уровень содержания CO₂ с помощью теста Crystal-Line CO₂ Langzeittest Mini или Maxi. Если тестовый индикатор окрасится в зелёный цвет, это означает, что аквариум получает требуемое количество углекислого газа.

4. Чистка диффузора Crystal-Line CO₂-Diffusor

Мягкой щёткой в тёплой воде. Не применять никаких чистящих средств!

5. Запасные части и полезные аксессуары (имеются в розничной торговле)

2985	CO ₂ -Langzeittest Mini	(Длительный тест на CO ₂)
2986	CO ₂ -Langzeittest Maxi	
2980	CO ₂ -Diffusor-Topf Mini	(Камера CO ₂ -диффузора)
2981	CO ₂ -Diffusor-Topf Maxi	
2982	CO ₂ -Diffusor-Pfeife Mini	(Трубка CO ₂ -диффузора)
2983	CO ₂ -Diffusor-Pfeife Maxi	
2987	CO ₂ -Rücklaufsicherung	(Обратный клапан)
2984	CO ₂ -Blasenzähler	(Счётчик пузырьков)
2990	CO ₂ -Schlauch, transparent, 2 m	(CO ₂ -шланг, прозрачный, 2 м)
2989	Longlife-Sauger, transparent, gross, 2 Stück	(Присоски прозрачные большие 2 шт.)
2988	Longlife-Sauger, transparent, klein, 2 Stück	(Присоски прозрачные маленькие 2шт.)
3041	CO ₂ Special-Indicator, 5 Ampullen	(CO ₂ -специальный индикатор, 5 ампул)



Интернет-магазин Арована

www.Arowana-im.com.ua

Телефон/факс: 0-5662-4-55-4

Телефон: 0-50-48-220-66

ICQ: 48-220-69